

EN**ENAMELITE CAD/CAM SPRAY****INSTRUCTIONS FOR USE:**

- Remove cap and insert small end of spray stem into spray tip.
- Shake can for 20 seconds after mixing balls start to move freely and point tip toward area to receive scan powder.
- Spray in short bursts from 3-5 inches (7.5cm-12.5cm) to apply a very light even coating of CAD/CAM Spray to the surface area to be laser scanned. Application time less than 10 seconds.



52 West King Street
Myerstown, PA 17067 USA
800.333.3131
www.keystoneind.com



5100430 ENALAB-009 Rev 01/2017

ES**AEROSOL CAD/CAM DE ENAMELITA****INSTRUCCIONES PARA SU USO:**

- Quite la tapa e inserte el lado pequeño de la pajilla en le punta del rociador.
- Agite la lata por 20 segundos luego de que comiencen a moverse libremente las esferas mezcladoras, y apunte la pajilla hacia el área que debe recibir el polvo para escanear.
- Rocíe en ráfagas cortas desde 3-5 pulgadas (7.5cm-12.5cm) para aplicar una capa uniforme muy delgada de aerosol para CAD/CAM a la superficie que será escaneada con láser. Tiempo de aplicación menor a 10 segundos.

DE**ENAMELITE CAD/CAM SPRAY****GEBRAUCHSANWEISUNGEN:**

- Entfernen Sie den Deckel und stecken Sie das kleine Ende des Spraystiels in die Spitze des Sprays hinein.
- Schütteln Sie die Dose 20 Sekunden lang, sobald die Mischbälle sich frei bewegen. Richten Sie die Spitze in Richtung der Fläche, auf die das Scan Pulver gesprüht werden soll.
- Sprühen Sie in kurzen Stößen aus 7.5.-12.5cm Entfernung, um eine sehr dünne, gleichmäßige Schicht von CAD/CAM aufzutragen. Sprühen Sie zur Oberfläche, die Laser gescannt werden soll. Anwendungszeit weniger als 10 Sekunden.

FR**SPRAY CAD/CAM ENAMELITE****MODE D'EMPLOI :**

- Retirer le capuchon et insérer l'extrémité la plus fine de la trompe dans l'extrémité du flacon.
- Agiter le flacon pendant 20 secondes à partir du moment où vous entendez distinctement les billes de mélange et pointer l'embout vers la zone devant recevoir la poudre de scannage.
- Réalisez de courtes pulvérisations à 7.5cm-12.5cm pour déposer une couche régulière de CAD/CAM. Pulvériser sur la zone qui doit être scannée. Temps d'application : moins de 10 secondes.

IT**SPRAY CAD/CAM ENAMELITE****ISTRUZIONI PER L'USO:**

- Rimuovere il tappo e inserire l'estremità piccola dello stelo nella punta dello spray.
- Agitare il barattolo per 20 secondi dopo che le palline miscelatrici abbiano iniziato a muoversi liberamente e dirigere la punta verso l'area che deve ricevere la polvere per la scansione.
- Spruzzare a piccoli colpi da una distanza di 7-12 cm (3-5 pollici) per applicare uno strato molto sottile di spray CAD/CAM sulla superficie da scansionare con il laser. Tempo di applicazione inferiore a 10 secondi.

NL**ENAMELITE CAD/CAM SPRAY****GEBRUIKSAANWIJZING:**

- Verwijder de dop en plaats het kleine uiteinde van het verlengstuk in het spuit mondje.
- Schud de spuitbus gedurende 20 seconden nadat de schudkogels vrij beginnen te bewegen. Richt het uiteinde van de spuitmond naar het met poeder spray te spuiten gedeelte.
- Spuit in korte stoten vanaf 7,5 - 12 cm afstand om een zeer dunne, gelijkmatige laag CAD/CAM Spray op het oppervlak aan te brengen dat later gelaserscand gaat worden. Aanbrengduur minder dan 10 seconden.

PT**SPRAY DE ESMALTE CAD/CAM****INSTRUÇÕES DE USO:**

- Remover a tampa e inserir a pequena extremidade da haste de pulverização no interior da ponta de pulverização.
- Chacoalhar a lata durante 20 segundos após as bolas da mistura começar a moverem-se de forma livre e direcionem a ponta na direção da área a fim de receber o pó.
- Pulverizar em rajadas curtas de 7,5 cm a 12,5 cm para aplicar um revestimento muito leve de spray CAD/CAM na área de superfície a ser digitalizada a laser. Tempo de aplicação inferior a 10 segundos.

RU**ENAMELITE, СПРЕЙ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ CAD/CAM****ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:**

- Снимите колпачок и вставьте наконечник на маленький конец распылителя.
- Встряхивайте баллончик 20 секунд, после смешивания шарики начинают свободно перемещаться, направьте на необходимую поверхность, чтобы получить порошок сканирования.
- Наносите спрей небольшими пшиками на расстоянии 7,5-12,5 см (3-5 дюймов), чтобы равномерно нанести его на поверхность для лазерного сканирования. Время нанесения – макс. 10 секунд.